

Monteringsanvisning af fredningsplakette

Ved opsætning skal der tages størst mulig hensyn til bygningen, og placeringen skal være velovervejet.

Det anbefales, at plaketten sidder til højre for ejendommens indgangsdør i en passende højde. Situationerne er så forskellige, at det ikke er rimeligt at oplyse eksakte målangivelser, i stedet illustreres forslag til placeringen med fotoeksempler.

Hvis der er sandstensindfatninger eller andre detaljer, må det frarådes at montere plaketterne her, men derimod på et mindre sårbart sted, f.eks. i dørfalsen eller på soklen i nærhed af døren.



Monteringsvejledning

Plaketten er forsynet med en gevindstang på bagsiden, der evt. skrues fast med lidt låseolie. Der bores et 10 mm hul med et murbor/træbor i en fuge eller lignende passende sted. Hullet pustes rent med en pumpe eller lignende (pas på ikke at få murstøv i øjnene). Husk at hullet skal være 2 cm dybere end gevindstangen.

Metode nr. 1

En rawlplug monteres på gevindstangen, således at rawlpluggen lige kan presses ind i hullet. En klat silikone placeres på bagsiden af plaketten. Plaketten skrues ind i hullet 5 mm fra facaden. Plaketten bankes det sidste stykke på plads ved, at der lægges et stykke træ på fladen, hvorpå der forsigtigt bankes med en hammer, indtil der er kontakt med facaden.

Metode nr. 2

En tokomponent klæber sprøjtes ind i hullet. En klat silikone placeres på bagsiden af plaketten. Plakette med gevindstang monteres i hullet og trykkes mod muren, indtil klæberen er størknet, og plaketten sidder, hvor den skal.



Vi skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at det på enkelte bygninger kan være svært at finde et egnet sted at opsætte plaketten. I sådanne tilfælde tilrådes det at opsætte plaketten i nærheden af bygningen, så den stadig har den tilsigtede effekt, nemlig at synliggøre overfor offentligheden og bygningens øvrige interessenter, at den er fredet. Vi anbefaler, at man fremsender ansøgning til Kulturarvsstyrelsen om tilladelse til opsætning.