

Tjekliste 4 • sådan gør du ved varsel om skybrud eller stormflod

- Find din akutplan frem (Tjekliste 5)
- Luk alle vinduer og døre forsvarligt; især kældervinduer og tagvinduer.
- Sæt indvendige plader for ventilationsriste, der sidder lavt, eller læg sandsække foran ristene udenfor.
- Flyt genstande fra gulvet i et kælderrum, så de står hævet min. 40 cm over gulvniveau – læg dem evt. i plastikbokse, der kan tåle vand.
- Træk stikket ud på elapparater, der kan komme i kontakt med vand.
- Fjern blade m.v. fra tagrender og afløbsriste.
- Dæk evt. huller i taget med affaldssække eller presenninger.
- Fjern blade m.v. fra kloakriste ude på vejen.
- Flyt bilen til et sted, hvor vand ikke kan samle sig.
- Find dit sikringsudstyr frem, så det er klar, hvis vandet kommer – er varslet med højrisiko, skal du montere udstyret.
- Hav gummistøvler, regntøj og gummihandsker parat, hvis der kommer spildevand ind i din kælder.
- Hav spande, skovle og koste klar til at opsamle og fjerne regnvand og evt. skidt, det fører med sig.
- Find ekstra batterier og en lommelygte frem, og oplad din powerbank.
- Hav din smartphone eller et kamera inden for rækkevidde, så du kan tage billeder af vandstand, beskadigede genstande osv.